




Anbringung oranger Adapter:


1. Adapter von vorne auf den Transportarm schieben
Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Adapters.




- 2.



- Bei der Verwendung von CS- LKM - und Paximat Magazinen, schieben Sie bitte den Adapter zurück.
Vorsichtig von oben auf den Adapter drücken....



- ... und diesen bis in die Endposition nach hinten schieben



- Bei der Verwendung von Universalmagazinen schieben Sie bitte den Adapter nach vorne.

